

Mintonbot

AC 480/ 600

배드민턴 셔틀콕 자동 수집 정리기

사용설명서



주식회사 오케이이엔티

인스타 @minton_bot

홈페이지 mintonbot.kr

Mintonbot AC 480/600

오케이이엔티에서 Mintonbot Ac480/600을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 사용하시기 전에 제품 설명서를 끝까지 읽어 보시고 정확한

사용 방법을 숙지하시기 바라며 특히, 안전과 관련된 부분을

잘 읽어 보시기 바랍니다.

본 제품 설명서를 읽고 나서 손쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관하시기 바랍니다.

■ 목차


- 각 부분의 명칭 - - - - -	2
- 민턴봇 조립 순서 - - - - -	3
- 브러쉬, 아크릴 교체방법 - - - - -	4
- 취급주의 및 문제 해결 방법 - - - - -	5
- 제품보증 및 제품 사양 - - - - -	6

■ 각 부분의 명칭 The name of each parts


Mintonbot ▶




서들콕거치대 ▶



■ 민턴봇 조립순서 Mintonbot Manual How to assemble



- ① 손잡이를 끼운다
Put the handle in.



- ② 노루발을 끼운다.
Put the two metal flaps in the entrance in.



- ③ 셔틀통, 중심파이프를 세개의 홈에 맞추어 끼운다.
Put the shuttle container & center pipe in.



- ④ 뚜껑을 뺀다
Take the lid off.

※분리순서는 조립순서와 반대로시행한다 To de-semble, do it the opposite way.

■ 브러쉬교체방법 How to change the brush



오른쪽 끝방향으로 밀어 뺀다
Push to the right direction and
take the brush out.
새로운 브러쉬로 오른쪽 홈을 먼저 맞추고
나머지 한쪽을 밀어 끼운다.
Place the new brush to the right place
and push to the side.

■ 아크릴가드교체 How to change the Achryl guard



4군데의 나사를 풀어 교체한다.
Take out the 4 screws showed in the
screen and change.

- 추가옵션 -아크릴통 *10개
- 브러쉬 * 1개
- 아크릴 가드 * 1개
- 추가품은 별도 구매가능 합니다.

⚠️ 취급시 주의사항

- 제품 사양에 표시된 전압과 사용 전압이 일치 하는지 확인 하십시오.
- 전원 플러그를 물기가 있는 손으로 취급하지 마십시오.
전기 충격이나 기계 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 뺄때 코드가 아닌 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 손상된 코드를 사용하지 마십시오.
- 콘센트가 헐거울 경우 사용하지 마십시오.
- 셔틀콕 수집 외 용도로 사용하지 마십시오.(고장의 원인이 될수 있습니다)
- 스스로 제품을 분해하거나 수리를 시도 하지 마십시오.
만약 시도 후 발생하는 어떠한 파손에 대해서도 본사는 책임을 지지 않으며 무상수리
대상 보증이 취소됩니다.

■ 문제 해결 방법

만약 사용중인 제품의 작동에 문제가 생겼다면 그것을 고칠 수 있는지 여부를 알기 위해
다음 사항을 확인 해 보십시오.

만약 문제점이 고쳐지지 않을 경우 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.

서비스를 위해 Mintonbot 고객센터 센터로 연락을 주십시오.

고객서비스센터 : 031-226-7957

	문제사항	문제발생원인/해결
	● 셔틀콕 정체시	→ 상부에 많은 양의 셔틀콕이 정체시에는 잠시 멈추고 기다립니다.
	● 투입구에 셔틀콕 정체시	→ 노루발 투입구에 한꺼번에 많은 양의 셔틀콕이 들어가면 정체되니 셔틀콕이 많이 몰려 들어가지 않도록 조절합니다
	● 노루발(투입구)이 부러질 수 있습니다	→ 민턴봇을 앞으로 무리하게 숙이면 노루발이 부러질수 있습니다

제품보증서

본 제품은 OKENT의 탁월한 기술력과 철저한 품질관리로 엄격한 검사를 한 제품입니다.
다음과 같이 본 제품의 품질 보증을 제공합니다

- ▶ 본 제품의 품질 보증 기간은 소비자가 제품을 구매한 날부터 1년(12개월)입니다.
 - ▶ 구매일자는 구매 확인서에 의해서 확인되며, 구매 확인서가 없는 경우에는 제조일로부터 3개월이 경과한 날을 구입일자로 적용하여 품질 보증 기간을 기산합니다.
 - ▶ 보증 서비스는 공정거래위원회에서 고시한 소비자 분쟁해결 기준과 당사 엔지니어의 판단에 따라 수리, 교환 됩니다.
 - ▶ 구입후 1개월이내 기계 결함에 의한 문제시 새제품으로 교환 가능합니다.
 - ▶ 유상으로 수리된 제품이 3개월 이내에 동일 증상의 불량 발생 시 한해서 무상 보증이 적용되며, 그 외 부품에 대한 고장은 해당 보증의 대상이 되지 않습니다.
 - ▶ 소비자의 취급 부주의 및 사용 설명서 내의 주의사항을 지키지 않아 고장이 난 경우 보증이 되지 않습니다.
 - ▶ 제품에서 지정한 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 난 경우 보증이 되지 않습니다.
 - ▶ 당사나 당사가 인정한 서비스 기관 이외에서 고객의 요청에 의해 제품이 수정/개조 되었거나 손상된 경우 보증이 되지 않습니다.
 - ▶ 천재 지변으로 인해 고장이 난 경우 보증이 되지 않습니다.
 - ▶ 당사에 제품 하자로 인한 보증서비스와 관련 없는 서비스를 요청하는 경우에는 품질 보증 기간중이어도 관련 비용이 청구될 수 있습니다.
 - ▶ 브러쉬 및 아크릴 셔플파이프통은 소모품 이며 수명 소진시 유상 교체 가능합니다.
- 고객서비스센터 : 031-226-7957

■ 제품의 사양

전기용품안전인증마크		
품명 / 모델명	셔틀콕수집기 / Mintonbot Ac 480/600	
전격전압 / 소비전력	220v / 160w	
제조국 / 제조사	Made in Korea / Okent Co.,Ltd	
제품크기 및 중량	H250, W530, D420 / 중량 30kg	
제조년월일	별도표기	
A/S서비스	031-226-7957	
품질보증기간	1년	

